

## Návod na použití ohřívač vosků Tessiline

### Důležité bezpečnostní instrukce

Pečlivě čtěte tyto instrukce před použitím držáku válců.

Před použitím tohoto výrobku si důkladně přečtěte tyto pokyny. Výrobce a prodejce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody na osobách nebo majetku, který byly zapříčiněny nerespektováním pokynů a varováních uvedených v této příručce.

Pokyny uvedené v této příručce popisují správné používání a údržbu výrobku. Postupujte podle následujících informací pro dosažení maximální životnosti. Uchovejte návod pro pozdější potřebu.

Nikdy nepoužívejte tento výrobek k jiným úkonům, než ke kterým je uvedeno v této příručce.

Po vyjmutí výrobku z obalu, zkontrolujte obsah balení a držte obal mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

Použití elektrického výrobku vyžaduje, abyste dodržovali několik základních pravidel, mezi ně patří:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou nohy oholené.
- Nenechávejte přístroj v dosahu dětí a nesvéprávných osob.
- Zapojte zařízení do zásuvky, pouze pokud jsou zástrčky stejné.
- Zapojte zařízení do zásuvky pouze, pokud dodá zařízení maximální zdroj elektrického proudu.
- Pokud zástrčka neodpovídá zásuvce, musí být nahrazena vhodnou zástrčkou kvalifikovaným technikem.
- Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovaným technikem.
- Obecně platí, že použití adaptérů, prodlužovacích kabelů, nebo rozvojek se nedoporučuje. Pokud je takové použití nezbytné, použijte takové zařízení, které je v souladu s bezpečnostními předpisy. Dávejte pozor, aby nebyla překročena mezní kapacita proudu, jak je uvedeno na zařízení.
- Nenechávejte zařízení zapojené do zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
- Vždy zařízení vypněte hlavním vypínačem a vyjměte ze sítě, pokud se jej chystáte čistit nebo s ním jakkoliv manipulovat.
- V případě poškození, vypněte přístroj a ihned se obraťte na výrobce nebo autorizovaný servis. V případě opravy použijte originálních dílů.
- Hlavní zdroj musí splňovat CEI 64-8 standard.

### Zvláštní upozornění

Toto zařízení bylo vyrobeno z kvalitních materiálů. Zařízení splňuje směrnice 73/23 EEC a 93/68 EEC. Zařízení nepoužívejte při vyšší teplotě než 40 °C. Toto zařízení používejte pouze k rozehřívání depilačních vosků ve vnitřních prostorách. Nenamáčejte přístroj ani jeho části do vody nebo jiných tekutin. Nepoužívejte přístroj v přítomnosti hořlavých látek a výparů, jako alkohol, benzín atd. Používejte pouze se správnými kolečkovými držáky.

### **Obsluha**

Vložte voskovou náplň do držáku válečku. Připojte držák válečku přímo k elektrické síti pomocí síťového kabelu. Nechte vosk rozehtát 30-40 minut a pokračujte v odstranění chloupků. Neprovádějte depilaci na podrážděné nebo citlivé kůži. Nevystavujte kůži slunci minimálně 24 hodin po depilaci.

### **Použití**

Ujistěte se, že je kůže čistá a suchá. Naneste vosk ve směru růstu chloupků a aplikujte cca na 15 – 18 cm. Ujistěte se, že má vosk správnou teplotu. Pokud je vosk příliš horký, počkejte, než trochu vychladne. Papírek přitlačte na místo, kde jste nanесли vosk. Odstraňte papírek v opačném směru růstu chloupků. Udržujte pleť napnutou. Papírky můžete použít víckrát. Po odstranění chloupků očistěte pokožku čistícím olejem.

### **Čištění**

Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě. Pro odstranění vosku použijte hadřík. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, ani agresivní čistící prostředky. Nenamáčejte přístroj do vody. Nemyjte zbytky vosku z válce. Voskovou náplň nechte uvnitř přístroje.

### **Technické údaje**

Vstupní napětí: 220 – 230 V 50 Hz

Elektrická energie: 25 W