

Návod teleskopická selfie tyč

Teleskopickou selfie tyč lze použít s řadou smartphonů. Podporuje operační systémy Google Android, Apple iOS a Windows Phone, u kterých lze nastavit tlačítko hlasitosti, jako s poušť fotoaparátu.

- Pogumovaná rukojeť
- Bezpečnostní poutko na ruku
- Maximální délka: 70 cm
- Spoušť na rukojeti

Jak používat selfie tyč

- Řada telefonů s operačními systémy Android, iOS a Windows Phone nabízí nastavení tlačítka hlasitosti, jako spoušť fotoaparátu. Tyto telefony nevyžadují instalaci aplikace. Pokud by vašemu telefonu nefungovala spoušť na rukojeti nebo jste nevěděli, jak nastavit svůj fotoaparát. Stáhněte si aplikaci určenou k selfie fotografiím (například Camera 360), která umožňuje nastavení fotoaparátu.
- Nainstalujete telefon do držáku
- Připojte kabel do vašeho výstupu telefonu
- Spusťte aplikaci/nebo fotoaparát
- Foťte pomocí spouště na tyčce