

# Návod na použití - Přenosný reproduktor WS-A8

## Hudební přehrávač

Dejte vypínač do polohy ON, LED indikátor se rozsvítí. Vložte do zařízení USB flash disk nebo TF kartu s odpovídajícími soubory ve formátu MP3 a přístroj začne automaticky přehrávat hudbu.

## Výchozí režim

Poslední vložené zařízení bude přehráváno první. Například vložíte-li TF kartu, pokud je umístěn USB flash disk, začne přehrávač hrát hudbu z TF karty. Mezi USB flash diskem a TF kartou lze přepínat stisknutím tlačítka MODE.

## Ovládání hlasitosti

Hlasitost lze ovládat pomocí tlačítek >>| a |<<, stisknutím po delší dobu. Pokud chcete hlasitost zvýšit, podržte tlačítko >>|. Pokud chcete hlasitost snížit, podržte tlačítko |<<.

## Výběr písně

Při přehrávání hudby, můžete vybírat předchozí a následující skladbu. Pro následující skladbu stiskněte tlačítko >>|, pro předchozí skladbu stiskněte tlačítko |<<. Pozastavit přehrávání můžete stisknutím tlačítka pauza >| |.

## Externí audio vstup

Přístroj pohodlně přehraje hudbu ve formátu MP3 uloženém na počítači, mobilním telefonu, MP3 přehrávači a dalších multimediálních zařízeních. Jednoduše zařízení připojte pomocí LINE IN vstupu. Přepínat mezi TF kartou a vstupem můžete pomocí tlačítka MODE.

## Externí audio výstup

Můžete připojit například klasická 3,5 mm „jack“ sluchátka na zadní straně přístroje na výstupu OUT.

## Nabíjení baterie

Přístroj má vestavěnou lithiovou baterii. Při úplném vybití přístroje, může vyžadovat připojení pomocí USB kabelu do počítače a pomocí DV 5V do zásuvky. Berte prosím na vědomí, že výstupní napětí nabíječky nesmí překročit napětí 5V, jinak může dojít k poškození přístroje.

## FM rádio

V zapnutém režimu přepnete do FM režimu stisknutím tlačítka MODE, následně stiskněte a podržte tlačítko >| |, zařízení automaticky naladí 30 stanic. Mezi jednotlivými stanicemi můžete přepínat pomocí tlačítek >>| a |<<.

## Mazání souborů

Zapněte přístroj, stiskněte a podržte tlačítko MODE, záznamy na USB flash disku a TF kartě budou smazány.