

Návod Minikamera do auta

Popis produktu:



Před uvedením do provozu:

Vyjměte veškerý obsah příslušenství z krabičky.

Na displeji kamery je **ochranná folie**, kterou pro lepší čitelnost můžete sundat. Folii sundáte zatažením za zelený čtvereček v levém horním rohu.

Vložení baterie – Sejměte vrchní kryt baterie. Vložte baterii. Vraťte zpátky kryt baterie.

Vložení SD karty – otevřete kryt SD karty. Vložte SD kartu. Zavřete kryt SD karty.

Uvedení do provozu:

Před uvedením do provozu je třeba kameru nabít, popřípadě zapojit do autozapalování pomocí přiloženého kabelu.

Napájení

Přes USB kabel – propojte kameru pomocí USB kabelu s příslušným zařízením (PC, powerbanka, a další)

Pomocí autozapalování – zapojte kameru pomocí kabelu do autozapalování

Zapnutí/vypnutí – otevřete výklopný displej a stiskněte tlačítko **ON/OFF** po dobu 3 sekund – kamera se zapne. Stejným tlačítkem kameru vypnete.

Funkce tlačítek:

ON/OFF – zapnutí/vypnutí kamery

REC/SNAP – potvrzení výběru (OK), zapnutí/vypnutí nahrávání

UP – listování nahoru

DOWN – listování dolů

MODE – přepínání mezi režimy

MENU – nabídka menu, nastavení kamery

Režimy:

Kamera má **4 pracovní režimy** – nahrávání, fotografování, nahrávání zvuku, přehrávání záznamu.

Mezi jednotlivým režimy lze procházet tlačítkem **MODE**.

Nahrávání:

V režimu nahrávání stiskněte tlačítko **REC/SNAP**, kamera začne nahrávat. Opětovným stisknutím nahrávání vypnete.

Nastavení:

V režimu nahrávání stiskněte 1 x tlačítko **MENU**. Tlačítka **DOWN** a **UP** můžete listovat mezi jednotlivými položkami. Tlačítkem **REC/SNAP** potvrdíte výběr.

V tomto menu lze nastavit: Velikost, Časové razítko, Detekce pohybu, Video Time, VoiceRecord.

Stiskem tlačítka **MENU** ještě jednou se dostanete do dalšího nastavení.

Zde nastavíte: Formát, Jazyk, Automatické vypnutí, Sys Obnovit, Light Freq, Datum vstupu, USB.

Dalším stiskem tlačítka **MENU** menu nastavení opustíte a vrátíte se do režimu nahrávání.

V režimu fotografování stiskněte 1 x tlačítko **MENU**. Tlačítkem **REC/SNAP** potvrdíte výběr.

V tomto menu nastavíte velikost fotografie.

V režimu přehrávání záznamu stiskněte 1 x tlačítko **MENU**. Tlačítka **DOWN** a **UP** můžete listovat mezi jednotlivými položkami. Tlačítkem **REC/SNAP** potvrdíte výběr.

V tomto menu lze nalézt tyto položky: Vymazat, Lock/Unlock, náhledy, Hlasitost

Prohlížení a mazání záznamu:

Zapněte kameru a pomocí tlačka **MODE** jí přepněte do režimu prohlížení. Pomocí tlačítek **UP** a **DOWN** vyberte soubor, který chcete přehrát. Přehrávání spustíte pomocí tlačítka **REC/SNAP**. Pokud chcete záznam vymazat, vstupte pomocí tlačítka **MENU** do režimu mazání. Máte na výběr mazat selektivně jednotlivé záznamy, nebo všechny záznamy najednou. V tomto režimu máte též možnost zobrazit náhledy záznamů nebo upravit nastavení hlasitosti.

Přehránání a uložení záznamů v PC:

Vyjměte SD kartu a vložte jí do počítače. Dále postupujte dle pokynů na Vaší obrazovce.

Propojte kameru pomocí USB kabelu s Vaším počítačem. Dále postupujte dle pokynů na Vaší obrazovce.

Upozornění:

Provozní teplota: -10 až 65 °C, Provozní vlhkost: 15 až 85 % RH. Zařízení není vodotěsné ani nárazuvzdorné. Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem/prodejcem. Kamera disponuje funkcí automatického zapnutí/vypnutí nahrávání videa po nastartování vozidla. Je to však podmíněno přívodem elektrické energie do konektoru napájení kamery až při nastartování vozidla/sepnutí spínací skříňky vozidla. (V případě permanentního přívodu elektrické energie ve vašem „zapalovači“ i při vypnutém zapalování vozidla, je nutné kameru zapínat a vypínat manuálně). Za jízdy nemanipulujte se zařízením, nepozorností při řízení vozidla hrozí riziko způsobení škody/nehody. Před zapnutím vložte SD/MMC paměťovou kartu.

Paměťová karta:

Pro dosažení kvalitního záznamu použijte kvalitní SD paměťovou kartu o maximální velikosti 32 GB. Rychlost zápisu ovlivňuje kvalitu výsledného záznamu, pomalá karta může způsobit ztrátu části obrazových dat. Rychlost zápisu min. 10 MB/s.