

BRUSKA NA NEHTY MINI

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Při výměně příslušenství nástroj vždy odpojte.
- Nezapínejte tlačítko pro výměnu nástavců, když je přístroj v chodu
- Přístroj nesmí přijít do styku s vodou.
- Po použití se nedotýkejte nástavců, jsou příliš horké.
- Chraňte své oči a ústa.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze zásuvky.
- Pokud se přístroj nepoužívá, musí být uskladněn na suchém místě a mimo dosah dětí.

PROVOZ

1. Tento nástroj je navržen pro řezbáře, rytce, broušení, naostření, vrtání a leštění
2. Před vložením bitu odpojte zařízení ze zásuvky
3. Vyberte typ bitu a stiskněte kovové tlačítko, zasuněte a pootočte (utáhněte).
4. V dolní části je kolečko s nápisy On a OFF. Když je spínač zapnutý na maximum, nástroj běží při 20000 ot./min. Přepínač můžete podle potřeby regulovat od 3000 do 150000 ot/min. Pomalejší rychlosti jsou obvykle nejlepší pro leštění. Vyšší rychlosti jsou pro řezbářství.
5. Nástroj by měl být uchopen jako pero nebo tužka.
6. Jemně se dotkněte výrobku, které chcete leštit/brousit apod. a nechte přístroj dělat svoji práci
7. Na přístroj příliš netlačte.
8. Po dokončení vypněte přístroj a odpojte z elektriky. Po vychladnutí vyjměte bity a uložte.

ÚDRŽBA

- Tělo přístroje očistěte měkkým hadříkem
- Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo saponáty
- Pro tento přístroj nejsou dostupné žádné náhradní díly