

Robotický vysavač 3v1 bílý

Upozornění produktu

1. Při otevírání obalu postupujte podle správných kroků pro jeho použití
2. Nedotýkejte se vysavače, pokud máte ruce mokré, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem
3. Po delší době používání vyčistěte kola vysavače ručně
4. Robotický vysavač se nevypíná automaticky – musíte jej vypnout ručně
5. Když má vysavač nízký výkon/málo baterie – začne blikat červená dioda a poté se dostane do klidového stavu
6. Vysavač je bez podlahového senzoru – ujistěte se, že pracuje na rovné podlaze, aby nedošlo k pádu a případného poškození
7. Robotický vysavač nepracuje při vysoké teplotě, nebo mokru

Upozornění na napájení

- Děti by měly produkt používat pod dohledem dospělé osoby
- Doba nabíjení: 90 minut
- Během napájení bliká dioda zeleně
- Při plně nabitém výkonu dioda svítí zeleně

Jak zapnout vysavač

- Pouze stisknete ON/OFF tlačítko na vysavači