

Univerzální samokopírovací dálkový ovladač

Tento univerzální ovladač se dokáže naučit povely ovladačů od různých výrobců (autoalarmy, domácí alarmy, otevírání garážových vrat, pohony vjezdových bran, centrální zamykání,..), které pracují na frekvenci 433,92 MHz.

Ovladač si správnou frekvenci nastaví sám podle původního ovladače.

Postup programování

1. Stiskněte tlačítko, které chcete naučit, jakmile se LED rozsvítí, stále tlačítko držte a k tomu 3x stiskněte jakékoliv jiné tlačítko
2. LED blikne 2x a ovladač přejde do učícího režimu
3. Nyní pusťte tlačítko, které jste 3x stiskli, ale stále držte tlačítko, které učíte
4. Přiložte originální ovladač, který učíte do těsné blízkosti ovladače a stiskněte tlačítko na originálním ovladači
5. Jakmile LED 3x blikne, je tlačítko naučeno a můžete všechna tlačítka pustit
6. Pro další tlačítka celý postup opakujte

Poznámka

- Některé ovladače s nízkým vysílacím výkonem (nebo slabou baterií) mohou vyžadovat delší dobu ke zkopírování.
- Pokud kopírování selže, celý postup opakujte

