

Mini telefon LE-887

Vložte SIM kartu a baterii Dávejte pozor, SIM karta musí přesně sedět na kontaktech čipu a musí být vložena správně. Tak, jak ukazuje obrys.



Nabíjení baterie

- Zapojte nabíjecí kabel do telefonu
- Zasuňte adaptér nabíječky do elektrické zásuvky
- Mobilní telefon zahájí nabíjení a na jeho obrazovce se ukáže animace s baterií
- Jakmile se animace zastaví a ukazuje se plná baterie, je telefon nabitý
- Odpojte adaptér z elektrické sítě

Popis kláves

1. Navigační klávesy nahoru/dolů slouží pro: procházení jmen v adresáři, listování telefonními čísly, SMS zprávami a nabídkami: vyberte možnost v nastavení nebo nabídce mačkáním na klávesu dolů nebo nahoru
2. Levé tlačítko pod displejem: stiskem se vstoupí do hlavní nabídky. Pokud listujete nabídkou nebo jste mimo hlavní obrazovku, slouží tlačítko pro potvrzení
3. Pravé tlačítko pod displejem: stisknutím otevřete telefonní seznam. Mimo hlavní obrazovku slouží pro návrat do předchozí nabídky
4. Tlačítko pro přijetí hovoru: slouží pro přijetí hovoru nebo vytočení čísla. Stisk z hlavní obrazovky ukáže seznam volání
5. Tlačítko pro ukončení hovoru: tlačítko se symbolem červeného telefonu ukončí nebo odmítne hovor. Také slouží pro zapnutí nebo vypnutí celého přístroje
6. Numerické klávesy 0-9: číselná tlačítka pro zadávání znaků a čísel. Dlouhým stiskem tlačítka 1 vstoupíte do hlasové schránky, když je funkce rychlé volby povolena
7. Tlačítko se symbolem * nabízí různé funkce v nabídkách podle situace
8. Tlačítko se symbolem # nabízí různé funkce v nabídkách podle situace

Telefonní seznam

- Je možné ukládat telefonní čísla a k nim přiřazená jména do paměti telefonu nebo na SIM kartu
- Seznam kontaktů je možné procházet pomocí navigačních kláves nahoru/dolů.

Funkce volání

- Z hlavní obrazovky začněte pomocí číselné klávesnice zadávat telefonní číslo.
- Pokud chcete vytočit číslo s mezinárodní předvolbou, stiskněte dvakrát tlačítko *, poté zadejte předvolbu a samotné číslo.
- Po zadání čísla stiskněte tlačítko se symbolem telefonu na levé straně.
- Stisknutím červeného tlačítka se symbolem telefonu hovor ukončíte nebo odmítnete.
- Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka se symbolem telefonu na levé straně, pak ukončíte červeným tlačítkem se symbolem telefonu.

⇒ **Pro využití HEADSETU stačí přijmout hovor a nasadit si telefon na ucho**



Nastavení

- V nabídce Nastavení můžete nastavit datum a čas, jazyk systému, bezpečnostní heslo a obnovení do továrního nastavení.

Napájení z baterie a nabíječka baterií

- Když se nabíjení telefonu dokončí nebo se nenabíjí, odpojte zařízení od připojené nabíječky a vytáhněte nabíječku ze zásuvky.
- Prosím, nespojujte oba póly baterie ani se nedotýkejte koncového bodu baterie kovovým předmětem.
- Může dojít ke zkratu baterie a k poškození přehřátím.
- Neumisťujte baterii ani zařízení kolem topného zařízení, jako je mikrovlnná trouba, trouba, chladič atd.
- Přehřátá baterie může způsobit výbuch.
- Nerozebírejte ani neopravujte baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení, přehřátí, požáru nebo vypálení.
- Pokud baterie prosakuje, nevystavujte ji kůži ani očím; pokud se tak stalo, umyjte se na postiženém místě a jděte do nemocnice, abyste byli ošetřeni.
- Pokud vykazuje baterie neobvyklé znaky, jako je změna barvy, transformace, neobvyklé zahřívání atd., prosím, nepoužívejte ji a vyměňte ji. Pokud je elektrická zásuvka poškozená, nepoužívejte ji, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nevhazujte baterii do ohně, může to vést k požáru a výbuchu baterie.