

# TV smart box AB-R3

## Zapnutí/vypnutí a režim spánku

1. Připojte box k TV pomocí kabelu HDMI
2. Připojte box k napájecímu adaptéru, připojte myš nebo jiná vstupní zařízení
3. Po připojení zařízení a kabelu se kontrolka napájení rozsvítí modře
4. Po odpojení zařízení a kabelu se kontrolka napájení zhasne
5. V režimu spánku se zařízení probudí, když stisknete tlačítko napájení na dálkovém ovladači.

## Otevírání aplikace

- Pomocí kláves se špičkami na dálkovém ovládacím vyberete požadovaný program
- Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte vybraný program

## Přepínání aplikací

- „moje aplikace“ pro zobrazení naposledy použitých programů
- Klikněte na program pro libovolné přepínání aplikací

## Ukončení aplikací

- Kliknutím na ikonu zobrazíte naposledy použité programy
- Vyberete jeden z nich
- Kliknete, podržíte a přetažením do prázdné oblasti aplikaci zavřete

**! Pozor ! Tato funkce platí pouze v režimu Mouse mode**



## Čtení dat externího úložiště

### Přečtěte si U disk

1. Vložte U flash disk nebo vyměnitelný pevný disk do USB portu ve stavu zapnuto
2. Ikona se objeví v levém horním rohu plochy
3. Otevřete "FILEBROWSER", identifikované USB(A:) se objeví pod "Local Disk"
4. U disk je nyní k dispozici

### Přečtěte si TF kartu

1. Vložte TF kartu do zařízení ve stavu zapnuto
2. Ikona se objeví v levém horním rohu plochy
3. Otevřete "FILEBROWSER", identifikované USB(A:) se objeví pod "Local Disk"
4. TF karta je nyní k dispozici

## Funkce WiFi

1. Domovská obrazovka
2. Nastavení sítě
3. Vyberte WiFi síť
4. Zadejte heslo
5. Připojte se

## Jak přeformátovat TV BOX?

1. Dekomprimujte stažený firmware (ROM) do kořenového adresáře a na SD kartu (nejdříve musíte zformátovat)
2. Vložte SD kartu do vypnutého boxu (není zapojen napájecí kabel) bez připojeného externího úložiště USB
3. Pomocí párátko zasuňte do AV portu Boxu, stiskněte a podržte skryté tlačítko při zapojování napájení
4. Aktualizace proběhne automaticky
5. Až bude vše hotové, vyberte "restartovat"
6. Chyby, které se načtou při aktualizaci, můžete ignorovat – nejsou relevantní pro Vaše zařízení
7. Když se systém restartuje – zkontrolujte připojení k síti WiFi