

Návod na stříhací strojek na psy

Nepoužívejte na mokrou nebo vlhkou srst!

Používejte na suchém místě.

Doba nabíjení cca 8 h.

Provozní doba cca 45 min.

Před prvním použitím nabíjejte cca 16 h.

Po použití vždy přepněte spínač do polohy OFF (přístroj se vypne), potom odpojte adaptér ze strojku a ze zásuvky.

Pro čištění strojku otevřete kryt tak, že zatlačíte palcem na čepel.

Před použitím kápněte malou kapku mazacího oleje na čepel strojku. Nechte přístroj běžet 10 s. a poté setřete přebytečný olej.

Délku stříhu můžete upravit použitím různých délek nástavců, které nacvaknete k čepeli přístroje.

Po použití odstaňte z přístroje chlupy a důkladně očistěte.

Používejte opatrně tak, abyste domácímu mazlíčku neublížili.