

Repelentní náramek

Tento náramek, který připomíná vzhled hodinek má velice chytrou funkci. Svými signály od Vás odpuzuje hmyz.

Náramek je dobíjecí. To znamená, pokud se Vám vybijí můžete ho snadno dobít přes USB kabel, který je součástí balení.

Zprovoznění

- JEDNÍM stisknutím tlačítka POWER aktivujeme repelentní náramek – v tuto chvíli bude odpuzovat hmyz
- TŘEMI stisknutími tlačítka POWER náramek vypneme

pohled po vyjmutí ze silikonového náramku



Že je repelentní náramek aktivován poznáme tak, že na led displeji začne svítit modré světýlko.

Jakmile se nám repelentní náramek vybijí, dobijeme ho pomocí USB kabelu.

